

# Manuál

## Frapovač Izzy Caffeccino F120

Děkujeme, že jste si vybrali zařízení z řady IZZY

### Důležitá ochranná opatření

Před použitím si prosím přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

- Obal nesmí být nikdy ponechán v dosahu dětí, protože je potenciálně nebezpečný.
- K ochraně před úrazem elektrickým proudem neponořujte žádnou část spotřebiče nebo šňůru do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte spotřebič s mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Spotřebič není určen k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, dětmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně není dohlížen nebo jim není dán návod k použití spotřebiče. osoba odpovědná za jejich bezpečnost
- Před zapojením do zásuvky se ujistěte, že je vypínač na spotřebiči nastaven na „0“.
- NIKDY NESMÍ POUŽÍVAT POHYBLIVÉ ČÁSTI, POKUD JE APLIKÁTOR V PROVOZU.
- Spotřebič vždy položte na suchý a stabilní povrch.
- Nepoužívejte tento spotřebič venku.
- Nikdy nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (např. Dešti, slunci atd.).
- Zkontrolujte, zda je jmenovité napětí spotřebiče odpovídá spotřebnímu materiálu pro vaši domácnost. Pokud váš spotřebič neodpovídá elektrickému napětí v domácnosti, nepokoušejte se jej provozovat a kontaktujte jedno z autorizovaných servisních středisek Laureta trading s.r.o..
- Jakékoli nevhodné použití nebo nedodržení pokynů, výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost a záruka nebude akceptovat.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, když je šálek prázdný.
- Spotřebič bude fungovat, pouze pokud je šálek správně umístěn.

- Nikdy nepřidávejte žádné přísady do míchacího poháru, když je spotřebič v provozu.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku. Před vyjmutím mixovací nádoby nepoužívejte přístroj, pokud je disk poškozený.
- Pokud adaptér nepoužíváte a před čištěním jej vždy vytáhněte ze zásuvky. Před sestavením nebo před odstraněním jakýchkoli částí vždy odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka nebo pokud samotný spotřebič nefunguje nebo byl jakkoli poškozen. Vraťte spotřebič do některého z autorizovaných servisních středisek Laureta trading s.r.o. , kde jej můžete opravit nebo vyměnit
- Chcete-li přístroj odpojit, vždy vytáhněte zástrčku přímo ze zásuvky. Nikdy se nepokoušejte odpojit kabel tahem za kabel.
- Z důvodu vlastní bezpečnosti používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které jsou vhodné pro váš spotřebič.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.
- Při čištění tohoto spotřebiče nepoužívejte drsné brusné prostředky, žíravé čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na trouby. mixér na nápoje je vhodný pouze pro tekutiny, nikoli pro pevnou stravu.
- Nikdy nevkládejte pevnou stravu do mixovacího kelímku (např. ovoce).
- Jak se zvyšuje objem směsi, nepřepĺňujte míchací nádobu, úroveň „MAX“ je na straně nádoby označena čárkou.
- Nepoužívejte spotřebič s horkými tekutinami.
- Tento spotřebič je určen pro krátkodobý provoz se jmenovitou dobou provozu 1 minutu. Před dalším použitím vypněte spotřebič po dobu nejméně 1 minuty.
- Nepoužívejte spotřebič po dobu delší než 5 krát.
- Po použití spotřebiče po dobu 2–3 po sobě jej vypněte a nechejte vychladnout vypnout po dobu nejméně 10-15 minut.
- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi. Během provozu udržujte z dosahu míchacího příslušenství ruce, oděv, nádobí, špachtle atd.
- Nádoby na vaření a ostré kovové předměty by se nikdy neměly používat uvnitř nádoby (míchací kelímek). Tyto předměty mohou zařízení poškodit. Po vypnutí spotřebiče je možné použít gumové nebo dřevěné nádobí. kabel. Následně postupujte podle pokynů níže v kapitole „Bezpečná likvidace spotřebiče“.
- **SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE PRO JINÉ NEŽ POUŽITÍ.**

- Pro vaši bezpečnost tento spotřebič odpovídá platným normám, předpisům a směrnicím o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, Životní prostředí atd. **ULOŽTE TYTO POKYNY**

## **Popis spotřebiče 1.2.3.4.5.6.7.8.**

1. Míchací hlava

2. Tělo spotřebiče

3. Míchací příslušenství

4 a 5. Držák na pohár

6. Hrnek z nerezové oceli

7. 8. Odnímatelný zásobník na kapalinu Vypínač / ovládání rychlosti Použití spotřebiče - Perfektní zařízení pro přípravu kávy, různých koktejlů, vinaigrette z omáčky, dětské výživy, mléčných koktejlů atd.

- Má 120W motor, takže jej můžete používat doma i ve své kanceláři .
- Před prvním použitím spotřebiče očistěte části, které přicházejí do styku s přísadami, jak je vysvětleno níže v kapitole „Čištění spotřebiče“.
- Ujistěte se, že je spínač v poloze „0“.
- Nalijte vodu do šálek, káva, cukr (nebo jakékoli jiné přísady do nápoje, který chcete míchat) pod maximální kapacitu šálku (řádek pod značkou „MAX“) a přiveďte nádobu k držáku šálku tak, aby míchací příslušenství bylo uvnitř směs. Šálek S / S musí být správně umístěn; v opačném případě spotřebič nefunguje. Používejte pouze šálek dodaný se zařízením.
- **VAROVÁNÍ:** Přísady by neměly překročit maximální kapacitu míchacího kelímku. • Protože objem směsi se během míchání zvyšuje, nepřepĺňujte míchací kelímek nad maximum. hladina naplněná po straně šálku čárkou • Zapojte spotřebič do zásuvky a zapněte hlavní vypínač do polohy „I“. Za několik sekund můžete přepnout přepínač do polohy „II“ pro vyšší rychlost. bude mít očekávané výsledky. Poté, co vypnete spínač (poloha „0“) a spotřebič se zastaví, můžete míchací kelímek vyjmout.
- **VAROVÁNÍ:** Během používání nepřidávejte přísady. Nejprve vypněte vypínač a po zastavení spotřebiče můžete přidávat nové přísady. • Po použití nenechávejte uvnitř mísící nádoby vodu ani jinou tekutinu

## Čištění spotřebiče

- Míchací kelímek umyjte teplou mýdlovou vodou. Opláchněte a dobře osušte. Míchací příslušenství je vyrobeno z nerezové oceli a plastové části nejsou toxické.
- Chcete-li vyčistit míchací příslušenství, naplňte šálek čistou vodou a zapněte spotřebič na několik sekund po vypnutí a vyndání ze zásuvky otřete přístroj suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Chcete-li vyčistit hlavní těleso, odpojte mixér od elektrického napájení a poté jej očistěte mokrým ručníkem. **POZNÁMKA:** Hlavní těleso neponořujte do vody a součásti v myčce na nádobí. **Bezpečná likvidace spotřebiče** • Tento výrobek by neměl být po skončení své životnosti likvidován s jiným domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte jej od ostatních druhů odpadu a recyklujte jej odpovědně, aby se podpořilo udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. uživatelé v domácnosti by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého si tento výrobek zakoupili, nebo na místní vládní úřad, kde zjistí podrobnosti o tom, kde a jak mohou tento produkt odevzdat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí. Tento produkt by neměl být smíchán s jinými komerčními odpady k likvidaci.

## Záruka a zákaznický servis

- Před dodáním jsou naše zařízení podrobena přísné kontrole kvality. Kromě toho je na váš spotřebič poskytována záruka po dobu dvou (2) let od data nákupu. Během tohoto období **SERVIS Laureta tradings.r.o.** bezplatně opraví nebo vymění produkt nebo jakékoli vadné součásti.
- Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli vady vyplývající z úmyslného nebo náhodného poškození, spravedlivého opotřebení, chybné instalace, manipulace nebo údržby výrobku, připojení k nevhodnému elektrickému napájení, nedbalosti, neobvyklých podmínek, nedodržení našich pokynů, zneužití, úpravy nebo opravy produktu bez souhlasu autorizovaného servisního střediska Laureta trading s.r.o. .